

案内板

CS-115, CS-105, CS-215


取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、案内板をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は大切に保存してください。



もくじ

- 安全上のご注意 1・2
- 使用上のご注意 2・3
- お手入れ方法 3
- 保証について 4
- 廃棄について 4
- その他 4
- 各部のなまえ 5
- 仕様 5
- 組立方法 6・7・8

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。



警告

この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷などを負う可能性があります。



注意

この注意事項を守らなければ、傷害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



警告

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 案内板に物を立てかけたり、吊したりしますと、転倒する場合がありますので、おやめください。
- 屋内でも風の強くあたる場所での使用は、転倒のおそれがありますのでご注意ください。

- 本体を 13 度以上傾けないでください。

転倒してけがをしたり破損することがあります。



- 定期的にボルトやネジのゆるみが無いか確認してください。ゆるんだままで使用すると、故障や事故の原因となります。
- 商品の分解・改造はしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 商品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤使用や事故を防止するために必要です。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。故障や破損事故の原因になります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

使用上のご注意

1. 共通のご注意

- 屋外や水のかかる場所での使用はしないでください。(変色や変形することがあります。)
- 直射日光や火気のそばでの使用はしないでください。(変色や変形することがあります。)

2. スチールホワイトボード面のご注意

- ホワイトボード表面に、油性マーカー、ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ホワイトボードに記入の際は、必ずホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- 画鋲、釘、ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能ですので、使用しないでください。
- ホワイトボード上でテープ、接着剤等の使用はしないでください。

3. 掲示板面のご注意

- 掲示板表面に、サインペン、ボールペン、マーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に書いたりしないでください。

4. 粘着式掲示板面のご注意

- 紙の種類により、はがれにくいものがありますので、貼るときは充分注意してください。

A. はがれなくなる紙 (貼ることは、絶対にしないでください。)

- ・ 感熱記録紙 (FAX受信等で使用しています。)
- ・ ジアソ式感光紙 (図面のコピー等に使用しています。)
- ・ 新聞紙
- ・ その他、再生紙等で、ざらつきのあるもの (わら半紙等)

B. はがれにくい紙 (はがす場合は、ゆっくりと、充分注意してください。)

- ・ つやのある紙 (アート紙、コート紙等)
- ・ 表面にニス塗装およびフィルムを貼った紙

次ページへ

C. 大きなポスター等をほぼ全面に貼る場合

- ・非常にはがれにくくなりますので、充分注意をしながら、ゆっくりとはがしてください。
- ・環境の状況によっては、掲示物にシワが発生する場合がありますので、発生した場合は、一度はがして再度貼りなおしてください。

D. 厚手の紙や凹凸のある紙

- ・長時間の掲示に耐えられない場合があります。

- 屋外での使用はしないでください。(品質が急激に低下します。)
- 屋内では、特に湿気の多い場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。(粘着力が強くなり、はがれにくくなります。)
- 表面は、できるだけ、さわらないでください。(粘着力が低下します。)
- 極端にチリやほこりの多い場所も避けてください。(表面に付着して、粘着力が低下します。)
- 水分を多く含んだ紙は貼らないでください。(水分により粘着力が強くなり、はがれにくくなりますので、絶対にしないでください。)
- 貼付けるポスターや紙の巻きグセを直してから貼ってください。(端部から自然にはがれてくる場合があります。)
- 接着面に水等がかからないようにして下さい。(粘着力が強くなり、はがれにくくなります。又、雑巾で拭くこともしないでください。)
- サインペン、ボールペン、マーカー等で書かないでください。(消せなくなります。)

お手入れ方法

1. 共通項目

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は絶対にしないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。

2. スチールホワイトボード

- イレーザは、こまめに清掃して常に汚れを落しておいてください。また著しく汚れたら、水洗いし十分に乾燥させてから使用してください。
- ボード面の汚れは、強く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

3. 掲示板

- 掲示板面の汚れは、柔らかい布で乾拭きするか、強く絞った布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落した後、洗剤が残らないよう、強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

4. 粘着式掲示板

- ホコリの付着等で粘着力が弱くなった時は、別売りの専用クリーナーで ホコリを取り除いてください。

保証について

ご使用の弊社製品が通常のご使用状態で故障した場合には、下記の保証期間をご参照の上、お買上げの販売店までご連絡ください。

● 保証期間

お買上げの日から下記の年限にさせていただきます。

1 年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2 年保証	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障
3 年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

● 保証期間内であっても、次の場合は有料になります。

- ① 火災・天災による故障及び破損。
- ② 改造または、誤った修理による故障及び破損。
- ③ ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。

● 保証期間外の修理につきましては、その機能が維持出来る場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

廃棄について

● 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

JOIFA登録番号

JOIFA 312

この番号は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

その他

- この製品を譲渡、又は貸し出しされる場合はこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 修理・その他ご不明な点については、お買い求めの販売店もしくは下記のお問い合わせまでご連絡ください。

PL - 305(049676)

お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。


フリーダイヤル ☎ 0120-980-178

日学株式会社

札幌出張所 ☎ 011-748-3556(代) 名古屋営業所 ☎ 052-411-3600(代)
仙台支店 ☎ 022-259-5557(代) 金沢営業所 ☎ 076-240-8801(代)
埼玉営業所 ☎ 048-525-2227(代) 大阪支店 ☎ 06-6329-0546(代)
東京支店 ☎ 03-6429-2511(代) 福岡営業所 ☎ 092-953-1415(代)
静岡営業所 ☎ 054-644-1335(代)

移転等により変更になる場合があります。

各部のなまえ



仕様

ボード	外形寸法 (W×D×H) mm	質量 kg	品 番
両面スチールホワイト	本体 420 × 420 × 1280 板面 369 × 18 × 909	5.8	CS - 115
両面掲示板		5.3	CS - 105
スチールホワイト / 粘着式掲示板		6.0	CS - 215

組立方法

<部品明細>

● ここに書かれている部品がすべて揃っているか必ず確認してください。

部 品	数 量
① ボード	1 台
② 脚	2 脚
③ 連結棒	1 本
④ ノブボルト / 座金	2 組
⑤ なべ小ねじ / 座金	2 組
⑥ 滑り止めゴム	2 個


■ 付属品

	名 称		数 量
CS - 115 CS - 215	イレーザ (小)		1 個
	マーカー (小)		3 本
CS - 105	画鋲ピン		6 個


<組立方法>

- 組立上のご注意をよくお読みのうえ、正しく組立ててください。
- 組立にはプラスドライバーが必要です、必ずご用意ください。


- ① 滑り止めゴムを脚にはめ込みます。



- ② 滑り止めゴムが内側になるように、脚と連結棒をなべ小ねじで固定します。




- ③ ボードの外側に付いている座金ナットを使用し、ノブボルトを手で締めつけて、ボードを脚に固定します。



- ④ アジャスターの調整

床に設置の際ガタツキがありましたら、脚下部にありますアジャスターを回し、調整して床面に合うようにしてください。



- ⑤ 粘着式掲示板は、保護シートを剥してください。

■ 組立て完了後、清掃し傷や汚れがないか確認してください。

組立上のご注意

- 組立てる時は、手袋等で手を保護してください。
- 脚部の組立ては、2人で行ってください。